

Måttinstruktioner:

1, Kolla så att det går att öppna upp fönstret och komma åt mellan glasen. Mät även så att du har tillräckligt med utrymme däremellan, du bör ha ca 34mm.

2, Mät glasrutan inifrån rummet, höjd och bredd. Detta ger dig stumma mått, som vi sedan gör våra standardavdrag från.

Har du gamla fönster, mät bredden på två-tre ställen för att se om fönstret är snett. Skulle det ge olika resultat, välj det minsta måttet.

